

取扱説明書

保存用

(ガーデン製品)

安全上のご注意

お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「取扱説明書」は製品を安全に正しく使用し、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

製品購入時の注意事項

**注意**

購入当初、しばらくの間は、製品を設置頂く室内の換気や通風を十分に行うよう心掛けてください。製品は、使用いただく方の健康に悪影響を及ぼさない為に定められた各種の環境基準値をクリアしていますが、購入いただいた当初は、製品のにおいの発散や化学物質の放散が進む為、使用いただく方の体質によっては、体調に影響を及ぼす場合があります。

温度や湿度の変化による換気の励行

**注意**

直射日光の当たる場所や冷暖房機器の近くなど、高温、湿気、乾燥の著しい場所での使用は製品の変形やカビの原因となりますのでご注意ください。風通しの良い場所でご使用ください。室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内の化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼす場合があります。

組立上のご注意

**注意**

- ◆組立・設置作業は、製品に同封の組立説明書に従って、広くて水平な床で行ってください。
- ◆ボルトやネジの締め付けが弱いとグラつきやガタつきの原因となります。しっかりと締め付けてください。
- ◆ボルトやネジは電動ドライバーやインパクトドライバーで一気に締め付けしないでください。電動工具を使用いただく場合は、まず仮締め（締め切らない程度）を行った上、手締めで本締め（締め切る程度）を行ってください。電動工具や手締めで強く締めすぎると、製品の変形や破損、固定部のゆるみが発生する恐れがあります。

家具全般の使用上のご注意

**注意**

- ◆直射日光やストーブの熱、冷暖房の風などが家具に直接当たらないようにしてください。変形、変色、火災の原因になります。
- ◆家具の上に立ったり、乱暴に扱わないでください。ケガや破損の原因となります。
- ◆ボルトやネジが緩んだままで使わないでください。変形・破損の原因になります。定期的に確認し、増し締めを行ってください。
- ◆改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガや破損の原因となります。
- ◆家具を移動する際は複数人で行い、絶対に引きずらないでください。破損、ガタツキの原因となります。
- ◆椅子の座面などのクッション部に長時間ものを置かないで下さい。クッション材・表面材の変形や変色の原因となります。
- ◆ベンジン、シンナー、化学雑巾等は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- ◆床面がタタミやフローリングの場合は敷物を敷き、家具の底部分にフェルトなどを貼ってください。床面のキズ防止になります。
- ◆害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

ガーデン製品の使用上のご注意 注意

ガーデン製品全般

- ◆ 風が強い気候（風速 3～5m 以上 風が吹いてきたと体感する程度から）での使用は避けてください。製品の転倒による破損する恐れがあります。強風により製品が吹き飛ばされる恐れがあり、大変危険です。

木製ガーデン製品

- ◆ 表面の劣化・変色・ひび割れ
木材は、屋外での長期間の使用により、木材中の油分が抜けたり乾燥したりする事で、変色・変形・ひび割れなどが発生します。製品の劣化防止の為に、定期的なメンテナンスを行ってください。
（詳細は次項のお手入れ方法にて確認ください。）
- ◆ カビの発生
木材に水分が浸透したり汚れ・ホコリが付着する事で、カビが発生する場合があります。定期的に拭き掃除を行ってください。
- ◆ 積み重ね（スタッキング）
スタッキングできる製品は、誤った積み重ねの方法や、規定の数量以上に積み重ねる事で、転倒や破損が発生します。定められた数量以上の積み重ねや、積み重ねた状態で使用・移動を行わないでください。

プラスチック製ガーデン製品

- ◆ 表面の劣化・変色・ひび割れ
プラスチック素材は、屋外での長期間の使用により、紫外線や風雨の影響で素材が劣化し、表面に変色・ざらつきが発生したり、硬化・ひび割れが発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ◆ カビの発生
使用中に、製品表面に水分が付着したり、汚れ・ホコリが付着する事で、カビが発生しやすくなります。定期的に拭き掃除を行ってください。
- ◆ 積み重ね（スタッキング）
スタッキングできる製品は、誤った積み重ねの方法や、規定の数量以上に積み重ねる事で、転倒や破損が発生します。定められた数量以上の積み重ねや、積み重ねた状態で使用・移動を行わないでください。

アルミ製ガーデン製品

- ◆ 腐食
アルミは錆に強い素材ですが、表面に付着した油分や汚れを放置したり、表面に発生したキズから腐食（白錆）を起こす事があります。また、アルミは塩素に弱いため、屋内プールなどでの使用中に空気中の塩素と湿度の影響で腐食が発生する場合があります。ご注意ください。

その他のガーデン製品

- ◆ スチール製品
スチール素材のガーデン製品は屋外使用に適した塗装で表面を保護していますが、表面に発生したキズや製品の隙間（フレームの合わせ目・水抜き穴）に入り込んだ水分などにより、素地から錆が発生することがあります。ご注意ください。
- ◆ パラソル
風が強い気候（風速 3～5m 以上 風が吹いてきたと体感する程度から）での使用は避けてください。製品の転倒・破損が発生したり、飛ばされたりする恐れがあります。ご使用にならない場合は保護カバーを被せて屋内に保管してください。
- ◆ クッション
ガーデンチェアのクッションは一部を除き防水仕様ではありません。雨天時には屋内で保管し、水に濡れた場合は完全に乾かしてからご使用ください。衣類にシミが付く恐れがあります。

ガーデン製品のお手入れ方法

末永く家具をご使用いただくために必要なお手入れ、メンテナンス方法をご紹介します

ガーデン製品には木やプラスチック、金属など様々な素材が使われています。

素材の特性をよく理解し、正しくお手入れをすることで、製品を安全に末永く使用いただくことができます。

当社のガーデン家具製品は1年の保証期間を設定していますが、誤ったお手入れやメンテナンスを怠るなどの理由で製品に不具合が発生した場合は、その対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

木製ガーデン製品

◆ メンテナンス方法

木材表面の保護や油分の添加の為に、表面保護剤やチークオイルなどを塗布してください。薬剤が木地に浸透することで、独特の風合いを醸し出し木そのものの魅力を引出すと同時に、ひび割れや退色を防ぐ効果があります。

◆ 仕上げのポイント

- ・ 表面保護剤の塗布には刷毛又はウエスを使用してください。一度に厚塗りせず、数回に分けて薄く塗り重ねてください。
- ・ 素地が荒れていたり、退色している場合は、目の細かいサンドペーパーなどで素地をととのえてください。
- ・ メンテナンスのサイクルは、気候にもよりますが半年が目安です。

◆ お手入れ方法

- ・ ホコリやごみを取り除いてから乾いた布で空拭きしてください。化学薬品（シンナー・ベンジン・アルコール）は使用しないでください。
- ・ 屋外で使用いただく中で、雨や湿度の影響で、木材が湿気を帯びた状態となります。カビの発生や変色・変形の原因となりますので、定期的在天日干しを行ってください。



プラスチック製ガーデン製品

◆ お手入れ方法

- ・ 湿らせた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ拭いてください。洗剤を使用した後は、表面に洗剤が残らないよう必ず水拭きし、カラ拭きして水分を除去してください。
- ・ 化学薬品（シンナー・ベンジン・アルコール）などは、
- ・ 素材を劣化させる恐れがある為、絶対に使用しないでください。



アルミ製ガーデン製品

◆ お手入れ方法

- ・ 日常のお手入れは、乾いた布でカラ拭きを行ってください。硬いブラシなどを使用すると、表面の被膜にキズが付く恐れがある為、使用しないでください。
- ・ アルカリ性や酸性の洗剤は、アルミ表面の被膜を侵し腐食を発生させる原因となる為、使用しないでください。





株式会社 **オリバー**

oliver